



DS		CS		SP		Wybór Master/Slave dokonywany jest przez magistralę.
DS		CS		SP		Jedyny dysk w systemie.
DS		CS		SP		Dysk Master w układzie dwudyskowym.
DS		CS		SP		Dysk Slave w układzie dwudyskowym.