



Принципиальная схема приемника «Нарочь».  
 Переключатель диапазонов установлен в положение ДВ.