





W1	W2	Dysk zasilą pakiety RN202 - RN204.						
W1	W2	Pakiety RN202 - 204 zasilane są przez linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).						
W21		Obudowa dysku nie jest połączona z masą log.						
W21		Obudowa połączona z masą logiczną.						
W5		Natychmiastowy start silnika dysku.						
W5		Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.						
W4		Kontrola parzystości aktywna.						
W4		Praca bez kontroli parzystości.						
W11		Zwora zarezerwowana.						
W20		Zwora zarezerwowana.						
ID2-J2/5-6 ID1-J2/3-4 ID0-J2/1-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

Res Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich połączenia.