


| | | |
|--|-----------------|--|
| W1 | W2 | Dysk zasila pakiet rezystorów zakończenia końców linii magistrali SCSI (RN-9). |
| W1 | W2 | Pakiet RN-9 zasilany jest z linii 26 magistrali SCSI (TERMPWR). |
| W11 | | Dysk nie zasila linii 26 magistrali SCSI (TERMPWR). |
| W11 | | Dysk wyprowadza +5V na końcówkę 26 magistrali SCSI. |
| W28 | | Obudowa dysku nie jest połączona z masą log. |
| W28 | | Obudowa połączona z masą logiczną. |
| W5 | | Natychmiastowy start silnika dysku. |
| W5 | | Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT. |
| W4 | | Kontrola parzystości aktywna. |
| W4 | | Praca bez kontroli parzystości. |
| ID2:J2/5-6 ID1:J2/3-4 ID0:J2/1-2 | | |
| SCSI-ID | 0 1 2 3 4 5 6 7 | |



Res Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich połączenia.