



W1		W2	Dysk zasila pakiet RN9					
W1		W2	Pakiet RN9 zasilany jest przez linie 26 magistrali SCSI (TERMPWR).					
W3		W3	Natychmiastowy start silnika dysku.					
W3		W3	Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.					
W9		W9	Kontrola parzystości aktywna.					
W9		W9	Praca bez kontroli parzystości.					
W31		W31	Zwora zarezerwowana.					
ID2-ID5-6 ID1-ID3-4 ID0-ID1-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

