



Переключатель диапазонов в положении СВ
 Переключатель антенны в положении "наружная антенна"